

Montageanleitung für Gasdruckfedern als Hebehilfe am nach vorn aufgehenden Metalldeckel (Stand 04/2009)

Passend für die Anhängertypen: PA, MPA, EPA

Bevor Sie den bereits teilweise vormontierten Metalldeckel (Gasdruckfederbefestigung oben (1), Verschluss) mit Hebehilfen an Ihrem Anhänger montieren können, müssen noch die unteren Gasdruckfederbefestigungsschrauben M8x35 (2) [siehe Zeichnung] am Anhänger angebracht werden.

Zur Montage dieser Befestigungsschrauben (2) gehen Sie wie folgt vor.

Legen Sie fest, ob Sie den Metalldeckel auf den Standardbordwänden, oder auf möglicherweise vorhandenen Aufsatzbordwänden montieren möchten.

Das zutreffende Höhenmaß entnehmen Sie bitte aus der Zeichnung (Bordwand oder Aufsatzbordwand).

Tragen Sie nun die beiden Maße an den Anhängerbordwänden (oder Anhängeraufsatzbordwänden) auf, wobei auf zwei Punkte zu achten ist!

1. Das Maß in Längsrichtung wird immer von der Außenkante der geschlossenen vorderen Bordwand (oder Aufsatzbordwand) gemessen.

2. Das Höhenmaß wird immer von der Oberkante der Bordwand (oder Aufsatzbordwand) gemessen.

Wenn Sie die Maße an den beiden seitlichen Bordwänden (oder Aufsatzbordwänden) fixiert haben, bohren Sie diese mit einem Bohrer Ø9mm durch. Nun montieren Sie die mitgelieferten, als untere Gasdruckfederbefestigungen (2) vorgesehenen Sechskantschrauben. Gehen Sie wie in der Zeichnung (unten) dargestellt vor. Stecken Sie eine der Sechskantschrauben M8x35 von außen nach innen in die Bohrung einer der Bordwände (oder Aufsatzbordwände) und verschrauben Sie diese mit einer Beilagscheibe und zwei Muttern M8. Wiederholen Sie nun den Montagevorgang an der gegenüberliegenden Bordwand (oder Aufsatzbordwand).

Hängen Sie nun den Metalldeckel mit den Scharnierbolzen in die Scharnierrohre vorne am Anhänger ein. Um den Montagevorgang abzuschließen, schieben sie nun je eine Beilagscheibe, danach die beiden Gasdruckfedern (3) unten auf die Sechskantschrauben M8x35 (2) auf. Verschrauben diese mit den noch übrigen Beilagscheiben und Selbstsichernden Muttern M8 (Polymuttern) [Siehe Zeichnung].

Wir wünschen gute Fahrt!

