

Montageanleitung für Hebehilfe (Kurbelspindel) zu Typ L-PAT-K (Stand 2008)

Bei der Montage der Hebehilfe gehen Sie wie folgt vor:

Sollten im Stirnträger und im Zuggabelquerträger noch keine Lochungen für die Montage der Hebehilfe vorhanden sein, müssen Sie diese bohren. Zeichnen Sie die Bohrungen anhand der Maße aus den Zeichnungen unten (Stirnträger, Zuggabelquerträger) an. Bohren Sie nun die 4 Montagelöcher $\varnothing 11$ mm durch den Stirnträger bzw. durch den Zuggabelquerträger. Montieren Sie nun die kleinere Konsole am Zuggabelquerträger und die größere Konsole am Stirnträger mit dem beigegepackten Verschraubungsmaterial M10 (Polymuttern, Sechskantschrauben und Scheiben). Setzen Sie die Hebehilfe in die Klauen der Konsolen ein und verschrauben Sie diese mit den beiden Schrauben M12x80 und Polymuttern M12. Nach Kontrolle des festen Sitzes der Schraubverbindungen ist der Montagevorgang abgeschlossen.

Wir wünschen gute Fahrt!

