

Montageanleitung für Laubgitteraufsatz zu LPA Holz

Eine Garnitur Laubgitteraufsatz besteht aus 4 Teilen (2 Stück seitlicher Laubgitteraufsatz, 1 Stück vorderer Laubgitteraufsatz und 1 Stück hinterer Laubgitteraufsatz).

Diese werden, nach Entfernung der Kunststoffabdeckungen an den vier Eckprofilen des Anhängers, wie folgt aufgesetzt.

1. Stecken Sie den vorderen Laubgitteraufsatz mit den beiden Führungsprofilen in die vorderen Eckprofile des Anhängers und befestigen diese mit den mitgelieferten Sechskantschrauben M8x40, Beilagscheiben und Sicherungsmuttern.
ACHTUNG: Sollten die Bohrungen nicht exakt fluchten, müssen diese mit einem 8mm Bohrer nachbearbeitet werden!
2. Der linke und der rechte seitliche Laubgitteraufsatz haben nur an der hinteren Seite ein Führungsprofil eingesetzt. Setzen Sie den seitlichen Laubgitteraufsatz mit dem Führungsblech in eines der beiden hinteren Eckprofile ein. Fixieren Sie den Laubgitteraufsatz indem sie den vorderen Verschluss mit dem vorderen Laubgitteraufsatz verbinden. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem anderen seitlichen Laubgitteraufsatz.
3. Setzen sie den hinteren Laubgitteraufsatz auf die Rückwand auf und schließen Sie die Bordwandverschlüsse.

Wir wünschen gute Fahrt!

