

Montageanleitung für Rohrstreben an Stirnwandgitter zu LPA-AL

- Stückliste:**
1. Stirnwandgitter (1 Stück)
 2. Rohrstreben (2 Stück)
 3. Flachrundschrauben M8x45, Scheiben, Sicherungsmuttern (je 4 Stück)

Montage: Als ersten Schritt stecken Sie das Stirnwandgitter in die dafür vorgesehenen vorderen Ecksteher. Danach befestigen Sie die Rohrstrebe am Stirnwandgitter mit der mitgelieferten Flachrundschraube, der Scheibe und der Mutter. Ziehen Sie diese erst leicht an, so dass man die Rohrstrebe ohne Probleme bewegen kann. Als nächstes drehen Sie die Rohrstrebe bis der Mittelpunkt des Loches (an der Rohrstrebe) die obere Kante der Seitenbordwand erreicht hat. Nun drehen Sie die Rohrstrebe so weit nach unten bis der Abstand zwischen oberer Kante der Seitenbordwand und Lochmittelpunkt der Rohrstrebe 10mm groß ist und zeichnen diesen Punkt an.

Bohren Sie nun ein $\text{Ø}8,5$ mm Loch in die Seitenbordwand. Als nächsten Schritt befestigen Sie die Rohrstrebe an der Seitenbordwand mit einer Flachrundschraube, Scheibe und Sicherungsmutter.

Machen Sie diese vorher beschriebenen Schritte auch an der gegenüberliegenden Seitenbordwand.

Zum Schluss ziehen Sie die von Ihnen montierten Schrauben fest. Nun sind Ihre Rohrstreben montiert.

