

Montageanleitung für Flachplane zu Type PHL und LH

Bei Anhängern, an denen noch keine Knöpfe zum Einhängen der Flachplane vorhanden sind, müssen diese bei eventuellem Nachrüsten erst am Anhänger montiert werden.

Als erstes legt man die Flachplane gleichmäßig am Anhänger auf.

Jetzt zeichnen Sie die Bohrungen für die Planenknöpfe ca. in der Mitte der Bordwandhöhe und in etwa mittig zwischen den Ösen der Hochplane rundherum am Anhänger an und bohren an den gekennzeichneten Punkten mit einem Bohrer Ø5,5 mm durch die Bordwände.

Verschrauben Sie nun die beige packten Planenknöpfe mit den Schrauben M5x12 und den Muttern M5 von innen nach außen an den Bordwänden.

Als letzten Schritt hängen Sie den Gummizug der Plane in die Planenknöpfe ein.

Wir wünschen gute Fahrt!

