

Montageanleitung für Planengestell und Hochplane mit Drehwirbelverschluss und Schleuderverschluss zu Type PHL 2010 – 4030/24 und LH 2300/16 – 4000/20

Das Planengestell besteht aus Eckstehern (1), Querträgern (2), Längsträgern (3), Verstärkungswinkel (4) und Holzlatten (5) + Hochplane (6) (inkl. Schleuderverschluss (8)) mit Drehwirbelverschlüsse (7).

Vor der Montage dieses Planengestells müssen an den Eckstehern des Anhängers die Kunststoffabdeckungen entfernt werden.

Die Planengestell-Ecksteher werden vorne und hinten am Anhänger eingesetzt und an den Eckstehern mit vier Schrauben M10x55 gegen eventuelles Hochheben gesichert. Die Haltetaschen der Holzlatten müssen dabei nach innen zeigen. Dann werden vorne und hinten die Querträger mit vier Schrauben M8x60, den Beilagen und den Selbstsichernden Muttern montiert. Die Haltetaschen für die Längsträger müssen nach innen zeigen. Als nächstes werden die Längsträger mit den Schrauben M8x60, den Beilagen und den Selbstsichernden Muttern auf die Haltetaschen der Querträger bzw. Ecksteher (seitlich) fixiert. Innen an den Ecksteher und äußeren Längsträgern müssen noch die vier Verstärkungswinkel montiert werden. Danach werden die Holzlatten rund um das Planengestell in die Laschen eingesteckt.

Nun kann man die Plane über das Planengestell stülpen und diese an den Ecken mit dem Schleuderverschluss (8) schließen. Gegebenenfalls ist der Schleuderverschluss oben einzuhängen und die Länge anzupassen. Ist die Plane mit ein wenig Spiel auf Ihren richtigen Platz, müssen die Ösen der Plane mit den mitgelieferten Drehverschlüssen versehen werden. Ist dieser Schritt erfolgt, können rund um den Anhänger die Bohrungen angezeichnet werden. Als nächstes bohrt man an den gekennzeichneten Punkten mit einem Bohrer Ø5mm durch die Bordwände. Abschließend werden die Drehverschlüsse mit 5mm Nieten vernietet und die Montage ist abgeschlossen.

Wir wünschen gute Fahrt!

